



Funstation 1000 Zusatzfunktionen ab Ver. 1.21

Autoplay: alle Songs werden automatisch nacheinander abgespielt.

Aktivieren: Menü -Defaults- anwählen
Volume Up drücken
Im Display erscheint -Autoplay Yes-
mit Enter bestätigen und
mit Exit das Menü verlassen.

Zum Deaktivieren wie oben vorgehen und
Volume Down drücken.

Songs sortieren: Die Songs werden beim Speichern auf die SM-Card alphabetisch sortiert.
Funktioniert nicht bei Songs, die bereits auf der Karte gespeichert sind.
Will man alle Songs sortiert haben, muß die SM-Card gelöscht und neu
bespielt werden.

Aktivieren: Menü -Defaults - anwählen
mit Taste FWD -SORT SONGS-anwählen
Volume UP drücken.
Im Display erscheint -SORT SONGS YES .
mit Enter bestätigen und mit Exit das Menü verlassen.

Zum Deaktivieren wie oben vorgehen und
Volume Down drücken.

Midi Track ein- oder ausschalten: Damit kann man einzelne Midikanäle stummschalten.
Hilfreich bei Files, auf denen die Melodie mit drauf ist,
meistens auf CH-1.

Aktivieren: Menü -MIDI- anwählen.
Mit FWD oder REW den Track anwählen
mit Volume UP oder DOWN ein bzw.ausschalten.
Jeweils mit Enter bestätigen und mit Exit das Menü verlassen.

Generell:

Transponierung und Tempo lassen sich nur für den jeweils abzuspielenden Song
temporär einstellen und können nicht gespeichert werden.
Die oben erklärten Funktionen sind fest abgespeichert und müssen bei Bedarf wie
oben beschrieben deaktiviert werden.