



## Update-Vorgang

### Generell

Kopieren Sie die Datei **FS.SYS** auf eine **leere** Diskette und legen diese dann in das Diskettenlaufwerk Ihrer Funstation ein.

---

#### Update der Version <1.07

Schalten Sie das Gerät ein, warten Sie **eine** Sekunde und drücken dann auf **"REC"**

---

#### Update ab Version >1.09

Wählen Sie über das Menu **"Functions"** die Funktion **"Update System"**

Das Gerät meldet: "Flashing...ok"